



## Bedienungsanleitung - Hotelsafe Modell HT 2

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neu erworbenen Hotelsafe. Mit der nachfolgenden Bedienungsanleitung möchten wir Ihnen die wichtigsten Funktionen erläutern, damit Sie Ihren Safe optimal nutzen können.

### Allgemeine Hinweise:

Das Schloss arbeitet mit einem 4 – 6 stelligen frei wählbaren Zahlencode. Jeder Tastendruck wird mit einem Piepton bestätigt. Bei Pausen während der Codeeingabe von länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht. Bitte bewahren Sie den Masterkey separat an einem sicheren Ort auf.

### Auslieferungszustand:

Der Safe ist werkseitig auf den Standardcode **1-2-3-4** eingestellt. Sollte der Safe verschlossen angeliefert werden, so können Sie diesen mit **1-2-3-4** öffnen. Sollte dies im Einzelfall einmal nicht möglich sein, so können Sie den Safe auch mit dem werksseitig eingestellten Mastercode **8-0-0-0-0-0** öffnen.

### Einstellen Ihres persönlichen Codes

- 1, Geben Sie einen 4 – 6 stelligen individuellen Code ein und drücken Sie die **# taste**
- 2, Das Schloss verschließt automatisch – der Code wurde gespeichert

### Öffnen des Safes

- 1, Bitte geben Sie erneut Ihren individuellen 4 – 6 stelligen Code ein
- 2, Der Safe öffnet sich
- 3, Sobald der Safe geöffnet wurde, kann stets ein neuer Code verwendet werden
- 4, Erscheint im Display die Meldung „Error“, so wurde ein falscher Code eingegeben
- 5, In diesem Fall wiederholen Sie bitte Ihre Eingabe mit dem richtigen Code
- 6, Nach viermaliger Falscheingabe des Codes erfolgt eine Sperrzeit von 15 Minuten

### Mastercode ändern:

- 1, Bitte drücken Sie 2 x direkt hintereinander die Stern \* taste (Display zeigt **Prog** an)
- 2, Geben Sie jetzt den zur Zeit gültigen Mastercode ein (800000) - (Display zeigt **New** an)
- 3, Geben Sie bitte jetzt einen neuen 6 stelligen individuellen Mastercode ein (Display zeigt **Aggain** an)
- 4, Wiederholen Sie die Eingabe des 6 stelligen individuellen Mastercodes (Display zeigt **Done** an)
- 5, Ihr neuer Mastercode wurde nun abgespeichert und ist ab sofort gültig.

### Notöffnung:

Selbstverständlich können Sie im Notfall den Laptopsafe mit Hilfe des mitgelieferten Notschlüssels (Masterkey) öffnen. Hierfür entfernen Sie bitte die Blende, (Atlas) die sich unterhalb von dem Schloss befindet und öffnen Sie das Schloss manuell.

### Batteriewechsel

- 1, Bitte entfernen Sie die Schraube, die sich an der Innenseite der Safetür befindet (Plastikabdeckung)
- 2, Schieben Sie jetzt die weiße Abdeckung gegen der Pfeilrichtung und entfernen Sie diese
- 3, Tauschen Sie die vier vorhandenen Batterien aus (4 handelsübliche Batterien des Typs AA)
- 4, In umgekehrter Reihenfolge (siehe Punkt 1) montieren Sie jetzt die Kunststoff - Abdeckung wieder